

Easy Products

RIVER BOATS – MONTERINGSANVISNING FÖR XR-SET



1. Träd styrviren genom kabelskyddet.



2. Sätt styrviren på plats i konsollen.



3. Skruva fast styrviren med en 17 mm fast nyckel.



4. Skruva fast konsollen i botten med 2 st M8x20 skruvar.



5. Placera konsoll och kabelskydd så att de är i höjd med relingen.



6. Skruva fast kabelskyddet med 3 st självborrande skruvar (SPAX) 6 x 40 mm.



7. Enklast är att stå utanför båten och hålla konsollen när den skall skruvas fast.



8. Ligg inne i båten och skruva fast. Använd självborrande skruvar (SPAX) 6 X 40mm.



9. Montera en bricka i varje hörn på locket fram. Använd små PT skruvar, förborra med 2mm borrh. Tryck ner locket ordentligt vid förborring.